


Description d'un taille haie thermique

Un taille haie thermique a un moteur 2 temps.

Il fonctionne au mélange, S/P95 + huile de mélange



Description de la partie moteur



Regarder le niveau de mélange




Dévisser le bouchon

Mettre du mélange si nécessaire



Visser le bouchon




Démarrage



Pousser l'interrupteur vers l'avant

Mettre le starter



Appuyer sur la bulle 3 fois



Tirer sur le lanceur jusqu'au démarrage du taille de haie



Enlever le starter



Entretien du filtre à air



Dévisser



Enlever le capot

Enlever le filtre pour le nettoyer



Remettre le filtre



Remettre le capot

